




CUPHOLDER
FUTURE PERFECT



CONTACT

EUROPE AND ASIA
gb GmbH
Riedingerstr 18
95448 Bayreuth
Germany
info@gb-online.com

AMERICAS
Columbus Trading-Partners USA Inc.
560 Harrison Avenue
Boston, MA 02118
USA
Customer Service 1-844-543-2020
www.gb-online.com

AUSTRALIA
CNP Brands
20 Calarco Drive, VIC, 3030
Australia
Customer Service 1300 667 137
www.cnpbrands.com.au

NEW ZEALAND
Wainhouse Distribution,
2-6 Argyle St, Morningside,
PO Box 41-014, St Lukes, Auckland
New Zealand
Customer Service: 0800 567 5000
helpline@wainhousedist.co.nz



www.gb-online.com

! WARNING! EN

- Do not use the Cup Holder to hold hot liquids (e.g. coffee), even in enclosed or lidded containers. Placing hot liquids in the holder could result in spills and burn injuries to you or your child.
- Only use appropriate containers that will slot all the way to the bottom of the holder, with no more than half protruding above the top of the Cup Holder.
- Always remove beverage containers from the Cup Holder before disengaging the seat or bassinet from the chassis to avoid chassis collapse and liquid spillage.

! WAARSCHUWINGEN! NL

- Gebruik de cuphouder niet voor hete vloeistoffen (bijv. koffie), dit kan leiden tot brandwonden voor uw kind.
- Gebruik geschikte bekera's, die niet helemaal wegzakken tot op de bodem van de houder, en waarbij er niet meer dan helft van de beker boven de houder uitsteekt.
- Haal bekera's altijd uit de cuphouder voor u de wieg of het zitje van het chassis loskoppelt om te vermijden dat het chassis samenklapt en er vloeistof wordt gemorst.

! FIGYELMEZTETÉSEK! HU

- Ne használja a pohártartót forró italokhoz (pl. kávéhoz), mert azazal égési sérülést okozhat magának vagy gyermekének.
- Csak olyan poharat használjon, amely teljesen illeszkedik a tartóhoz, leér a tartó aljáig, és a pohártartóból max. csak a fele áll ki.
- Mindig vegye ki a pohártartóból az italokat tartalmazó poharat mielőtt az ülést vagy a műszekosarat levenné a keretről, hogy megelőzze a keret összecsapulását és a folytaték kiborulását

! HOIATUS! ET

- Ärge kasutage topshoidjaid kuumade jookide hoidmiseks (nt. kohvi), isegi mitte kaanega või suletud topse. Kuumade jookide ümberminek võib tekitada vigastusi nii Teile kui Teie lapsele.
- Kasutage ainult sobivaid joogitopse, mis mahuvad korralikult hoidja põhja ning mis ei ole üle poole hoidjast väljas.
- Eemaldage alati joogitops Topshoidjast, kui te eemaldate vankrikorvi või istumisosa raamilt, et jook maha ei läheks.

! اخطار! FA

- حتی در فحجان های درسته نیز از نگهدارنده فحجان برای مایعات داغ (مانند قهوه و غیره) استفاده نکنید. ریختن مایعات داغ در نگهدارنده منجر به ریختن مایع و سوختگی شما و کودکان شما می شود.
- تنها از ظروفی استفاده کنید که به طور کامل در قسمت انتهایی نگهدارنده محکوم و چفت می شود و از ظرفی که قسمتی از آن بالاتر و خارج از نگهدارنده قرار می گیرد.
- به هیچ عنوان استفاده نکنید.
- به منظور جلوگیری از سقوط شاسی و ریختن مایع، همیشه قبل از باز کردن نگهدارنده فحجان از سندان یا گپواره، مایع تریون ظرف را خالی کنید.

! WARNUNG! DE

- Verwenden Sie nicht den Getränkehalter nicht für heiße Flüssigkeiten (z.B. Kaffee), auch wenn sich diese in geschlossenen oder mit Deckel versehenen Behältern befinden. Heiße Flüssigkeiten im Getränkehalter zu bewahren kann bei Verschütten mit Verbrennungen bei Ihnen und Ihrem Kind führen.
- Verwenden Sie nur geeignete Trinkbehälter, die bis zum Boden des Getränkehalters reichen und nicht mehr als die Hälfte über den oberen Rand des Getränkehalters hinaus überstehen.
- Entfernen Sie immer Trinkbehälter aus dem Getränkehalter, bevor Sie den Sitz oder Kinderwagenaufsatz von dem Rahmen abnehmen, um Störungen am Rahmen und Verschütten von Flüssigkeit zu vermeiden.

! OSTRZEŻENIA! PL

- Nie wstawiaj do uchwyty na kubek gorących napojów (np. kawy), ponieważ mogą być one przyczyną poparzeń.
- Zwróć uwagę na rozmiar pojemnika: po wstawieniu do uchwyty pojemnik powinien opierać się o spód uchwyty i nie powinien z niego wystawać więcej niż połową wysokości.
- Wymij napój z uchwyty zanim zdemontujesz siedzenie lub gondolę, aby uniknąć ewentualnego przechylenia się wózka i rozlania napoju.

! VARNINGAR! SV

- Använd inte mugghållaren till varma vätskor (t.ex. kaffe) då detta kan orsaka brännskader på dig eller ditt barn.
- Använd lämpliga behållare som glider hela vägen ner till hållarens botten, utan att mer än hälften sticker upp ovanför mugghållaren.
- Avlägsna alltid dryckesbehållare från mugghållaren innan du kopplar loss sätet eller babykorgen för att undvika att underredet fallt ihop eller att vätska spillt.

! BRĪDĪNĀJUMS! LV

- Neizmantojiet glāžu turētāju karstu dzērienu (piem, kafijas) turēšanai, pat ja trauks ir noslēgts. Karsts šķidrums atrodoties turētājā var izšakstīties un radīt apdegumus jums vai jūsu bērnam.
- Izmantojiet tikai tādas traukus, kurus ieliekot turētājā tie saskaras ar pamatni, un virs turētāja neatrodas vairāki kā puse no kopējā trauka garuma.
- Vienmēr izņemiet dzērienu no turētāja pirms kulbas vai sēžamdaļas noņemšanas no rāmja, lai izvairītos no dzēriena izlīšanas.

! 警告! ZH

- 請勿在杯架上放置熱飲，例如咖啡。即使在密封或有蓋子的情況下，飞溅也可能導致您的孩子燙傷。
- 請使用合身的容器。容器應承重于杯架底部，高出部分不超過杯架高度的一半。
- 操作推車時，請取出杯架上的容器，避免容器損傷和液體溢出導致受傷。

! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! UK

- Не використовуйте підставку для чашки для гарячих напоїв, оскільки це може спричинити опіки вашої дитини.
- Використовуйте тільки чашки відповідного розміру, які чітко підійдуть за розміром підставки.
- Завжди діставайте контейнер з напоєм із підставки, перед тим як скласти або розкласти візок.

! AVERTISSEMENTS! FR

- N'utilisez pas le porte-gobelet avec des liquides chauds (café, p. ex.) au risque d'exposer votre enfant à des brûlures.
- N'utilisez que des récipients appropriés qui s'emboîtent parfaitement jusqu'au fond du porte-gobelet, de sorte que la moitié du récipient maximum dépasse du haut du porte-gobelet.
- Veillez à toujours enlever les récipients du porte-gobelet avant de retirer le siège ou la nacelle du châssis, afin d'éviter que le châssis ne bascule et que le liquide ne se renverse.

! VAROVÁNÍ! CS

- Nepoužívejte držák šálku na horké kapaliny (například na kávu), aby nedošlo k popálení vás či vašeho dítěte.
- Vždy používejte pouze vhodné nádoby, které zapadnou až na dno držáku a u kterých bude nad okraj držáku vyčnívat méně než jedna polovina jejich výšky.
- Před odpojením sedačky či košíčky z kočárku vždy nádobu s nápojem vyjměte z držáku na šálek, aby nedošlo k převrácení kostry a rozliti kapaliny.

! ADVARSLER! NO

- Ikke bruk kopholderen for varme væsker (feks. kaffe), da dette kan føre til brannskader på deg eller barnet ditt.
- Bruk kun passende beholdere som passer helt ned i bunnen av holderen, uten at mer enn halvparten sticker over toppen av kopholderen.
- Fjern alltid drikkebeholdere fra kopholderen før setet eller babykurven tas av understellet for å unngå kollaps av understellet og søling av væske.

! ĮSPĖJIMAI! LT

- Nenaudokite puodelio laikiklio laikyti karšties gėrimams (pvz. kavos), net jei gėrimas yra uždarytame indelyje. Įstatant karštus gėrimus į puodelio laikiklį yra tikimybė nusiplikyti jums ar jūsų vaikui.
- Naudokite tik tinkama skysčių talpa, kuri tilptų į konteinerį taip, kad dugnas pasiektų laikiklio pagrinda, o palmai išėjus, indo matytųsi ne daugiau nei pusė.
- Visuomet išimkite talpas iš puodelio laikiklio prieš montuodami sėdimąją dalį ar lopšį, nes skysčiai gali išsipilti.

! 警告! ZH TW

- 請勿使用杯架放置過熱的飲品(比如：咖啡)，即使是有蓋或裝在容器內，放置過熱的飲品在杯架上可能會導致熱飲灑出或是燙傷您或您的孩童。
- 請使用適當的容器，使其可以完整的插入杯架底部並且不突出高於半個杯架。
- 請要收合推車或是變換座椅時，務必將飲料罐從杯中取出，以免飲料灑出或是車架翻覆。

! AVISOS! ES

- No use el portavasos para líquidos calientes (como el café), ya que podría quemarse o producir quemaduras a su hijo.
- Utilice únicamente vasos u otros contenedores que se puedan introducir en el portavasos sin que sobresalga más de la mitad por encima del mismo.
- Para evitar que se vierta líquido, retire los vasos u otros contenedores del portavasos antes de separar el capazo o la silla del chasis.

! VAROVANIA! SK

- Držiak na nápoje nepoužívajte na skladovanie horúcich tekutín (napr. kávy), pretože by to mohlo spôsobiť popáleniny vám alebo vášmu dieťaťu.
- Používajte iba vhodné nádoby, ktoré prejdú otvorom až zodpovedá držáka tak, aby z neho nevychýnala viac ako polovica nádoby.
- Nádobu s nápojmi vždy odstráňte ešte pred odobratím sedačky alebo vajíčka z konštrukcie, aby ste sa vyhli pádu konštrukcie a rozliatu nápoja.

! VAROITUKSET! FI

- Älä pidä mukinpidikkeissä kuumia juomia (kuten kahvia), jotta et aiheuta palovammoja itsellesi tai lapsellesi.
- Käytä vain sellaisia astioita, jotka asettuvat sujuvasti pidikkeen pohjaan asti ja joista jää korkeintaan puolet mukinpidikkeen yläpuolelle.
- Irrota mukinpidikkeestä nestettä sisältävät astiat aina ennen istuimen tai vauvankorin irrottamista alustalta, muuten nestettä voi vuotaa alustan kokoon painumisen yhteydessä.

! ВНИМАНИЕ! RU

- Не ставте горячие жидкости (например, кофе) в подстаканник, даже в закрытой емкости. Горячие напитки в подстаканнике могут вызвать ожоги у вас и вашего ребенка при разлитии.
- Используйте только подходящие емкости, половина которых будет прикрыва и половина доступна.
- Всегда внимательно проверяйте емкости для напитков на подстаканника перед разведением смеси или льдом с шасси, чтобы избежать поломки шасси и разлива жидкости.

! 警告! JA

- コーヒーなど高温の液体は、たとえ蓋つきの容器に入っても、カップホルダーに入れしないでください。容器から液体がこぼれて、お子さまやお客様へ火傷をされるおそれがあります。
- カップホルダーに入れる容器は、カップホルダーの底まで正しく入れた状態で、カップホルダーの上端から、その容器の半分以上が出ない適切な大きさのものとしてください。容器が不安定だと液体がこぼれて、お子さまやお客様へ火傷やケガをされるおそれがあります。
- フレームからストローシートやベビーシートを取りはずすときには、必ずカップホルダーから内容器を取り出してください。フレームに液体がこぼれたり、フレームに損傷を与えるおそれがあります。

! AVISOS! PT

- Não use o suporte de copo para líquidos quentes (por ex. café) pois pode causar queimaduras a si ou à sua criança.
- Use apenas recipientes adequados que se encaixem até ao fundo do suporte, com não mais que metade do recipiente saliente acima do suporte de copo.
- Remova sempre os recipientes de bebidas do suporte de copo antes de desengatar o assento ou berço do chassi para evitar colapso do chassi e derrame de líquidos.

! OPOZORILA! SL

- Držala za skodelice ne uporabljajte za vroče tekočine (npr. za kavo), saj obstaja nevarnost, da se opečete vi ali vaš otrok.
- Uporabljajte samo primerne skodelice, ki bodo segale do dna držala in ki ne bodo segale za več kot polovico njihove višine nad rob držala.
- Preden snamete zibko ali sedež z ogrodja vozička, vedno odstranite posodo z napitnikom iz držala za skodelice, da preprečite razlitje tekočine pri zlaganju ogrodja.

! ADVARSEL! DA

- Anvend ikke kopholderen til varme væsker (fx kaffe), da dette kan forårsage forbrændinger på dig eller dit barn.
- Anvend kun passende beholdere, der går hele vejen ned i bunden af holderen, så ikke mere end halvdelen af beholderen rager op over kopholderen.
- Fjern altid drikkevarebeholdere fra kopholderen før sædet eller vuggen afmonteres i vognen for at undgå at stellet klapper sammen og væsken spildes.

! UYARILAR! TR

- Bardak tutucuyu sıcak içecekler (kahve vb) için, kapaklı, kapalı bardaklardan dahi olsa, kullanmayınız. Dökülmeye ve sıraması durumunda bebeğinizin yanmasına sebep olabirilir.
- Yalnızca tutucuya tam oturan kaplar için kullanın, Bardak Tutucunun üstünde kalan veya yanısı dışarda kalan kaplar için kullanmayın.
- Koltuğu aractan ayırmadan, mutlaka bardak tutucudaki tüm bardakları aldığınızdan emin olun

! 경고! KO

- 우경이 있거나 잘 밀봉되어 있는 컵이라도, 뜨거운 액체(예, 커피)가 들어 있는 컵을 이 컵홀더에 놓아 두지 마십시오. 이 홀더에 있는 뜨거운 액체가 쏟아져 쏟아져 고객님이나 고객님의 아이가 화상을 입을 수 있습니다.
- 이 컵홀더의 바닥까지 완전히 닿을 정도의 적절한 사이즈의 용기만을 사용해 주시고, 컵홀더의 끝 부분 위쪽으로 반이상 튀어나오는 용기는 사용하지 마십시오.
- 차체가 쓰러지거나 음료가 쏟아지지 않도록, 시트나 캐리콧을 차체에서 분리하기 전에는 항상 컵홀더에서 음료용기를 빼내십시오.

! AVVERTENZA! IT

- Non usare il portabicchiere per contenere liquidi molto caldi (ad es. caffè), poiché potrebbero ustionare voi o il bambino.
- Utilizzare solamente contenitori adatti che si inseriscano fino in fondo al portabicchiere e di cui non sporga più della metà oltre il bordo del portabicchiere.
- Rimuovere sempre i contenitori dal portabicchiere prima di sganciare il seggiolino o la navicella dal telaio, per evitare che il telaio crolli con conseguente versamento del liquido.

! UPOZORENJE! HR

- Nemojte u držaču nositi vruće tekućine (npr. kavu) zbog opće opasnosti od opekline.
- Koristite samo čaše koje se mogu postaviti u držač tako da dotiču dno i ne vire iz držača za više od pola.
- Uvijek izvadite umetnutu čašu prije skidanja sjedala ili klopke s držača dječjih kolica, kako se tekućina ne bi izlila u slučaju nepredviđenog sklapanje kolica.

! תורהזהא! HE

לֹכֵחַ הַר (הַפֶּקֶד לְשִׁמּוֹן) מִיִּחַ מִלִּזְנוֹן סוֹךְ קִיחֵמֵב שְׂמֵתֵשֵׁת לֹא מִיִּמְיָתָם מִלִּמְכֵב קָרוֹ רֶאֶךְ שְׂמֵתֵשֵׁה. רְדִלִּיל אוֹ רֶל תּוֹיֹכִיל מוֹרְגִיל. סוֹכֵה קִיחֵמֵל לֹשׁ וְיִוִּיעֵה קָלִיל תּוֹחֵמֵלזְנוֹה תִּיחֵמֵמֵל רְתוֹי אֵל מַע. וּבְשֵׂמֵה יִנְתֵי יִנֵּל סוֹכֵה קִיחֵמֵמֵל הַשְּׂמֵה לִימֵה רִסְחֵל דִּימֵה. זְרוֹן תִּפְיֵדְהוֹרִיל לְפִיקֵךְ תַּעֵב עוֹמֵל תַּנֵּם לֵעַ הַדְרִילִישֵׁה הַסְרִיעֵה

! تحذيرات! AR

- لا تستخدم حامل الكأس لحمل السوائل الساخنة (مثل القهوة) حتى لو كانت في كانات مغلقة. وضع السوائل الساخنة في حامل الكأس يمكن أن يؤدي إلى تسرب السوائل وإصابات حرق لك أو لطفلك.
- لا تستخدم سوى كانات مناسبة والتي من شأنها الدخول على طول الطريق إلى أسفل حامل الكأس، مع عدم وجود أكثر من نصف الكأس فوق الجزء العلوي من حامل الكأس.
- أزل الكؤوس والمواد من حامل الكأس دائما قبل فاء الارتباط بين المقعد أو السرير المحمول وحبل الحرية تجنب الجهاز الهيكلي وانسكاب السائل.

! AWASI! MS

- Jangan gunakan Pemegang Cawan untuk memegang cecair panas (contohnya kopi), walaupun di dalam bekas tertutup atau bertutup. Meletakkan cecair panas dalam pemegang boleh menyebabkan cecair tersebut tumpah dan menyebabkan anda atau anak anda tercedera akibat melecur.
- Gunakan bekas yang sesuai sahaja yang akan masuk sehingga ke bahagian bawah pemegang, dengan tidak lebih daripada separuh bahagiannya berada di bahagian atas Pemegang Cawan.
- Sentiasa keluarkan bekas minuman dari Pemegang Cawan sebelum melepaskan kerusi atau buaian dari casis untuk mengelakkan casis terjatuh dan bertakunya tumpahan cecair.

