

CONTACT

EUROPE AND ASIA
gb GmbH
Riederstr 18
95448 Bayreuth
Germany
info@gb-online.com

AMERICAS
Columbus Trading-Partners USA Inc.
560 Harrison Avenue
Boston, MA 02118
USA
Customer Service 1-844-543-2020
www.gb-online.com

AUSTRALIA
CNP Brands
20 Calarco Drive, VIC, 3030
Australia
Customer Service 1300 667 137
www.cnpbrands.com.au

NEW ZEALAND
Wainhouse Distribution,
2-6 Argyle St, Morningside,
PO Box 41-014, St Lukes, Auckland
New Zealand
Customer Service: 0800 567 5000
helpline@wainhousedist.co.nz



www.gb-online.com

! WARNING!
• Never leave your child alone on the Kid Board.
• Always hold the stroller when your child is using the Kid Board to avoid imbalance.
• Remove your child from the board when the stroller is pushed over curbs or similar obstacles.

PRECAUTIONS FOR SAFE USE

The Kid Board is intended for one child and only in the standing position.
The Kid Board should never be used by children heavier than 20kg (44 lbs).
Extreme care should be taken when using the Kid Board over rough or irregular surfaces.
Your child should be wearing shoes to avoid injury to their feet during use.

! WAARSCHUWINGEN!

- Laat uw kind nooit alleen op het Kid Board.
- Hou de kinderwagen altijd vast als uw kind het Kid Board gebruikt, om onbalans te vermijden.
- Haal uw kind van het board als u de kinderwagen over de rand van een trottoir of gelijkvloerse hindernissen duwt.

VOORZORGEN VOOR EEN VEILIG GEBRUIK

- Het Kid Board is bedoeld voor één kind, enkel rechtop staand.
- Het Kid Board mag nooit gebruikt worden door kinderen van zwaarder dan 20kg.
- Wees uiterst voorzichtig bij gebruik van het Kid Board op een ruwe of onregelmatige ondergrond.
- Uw kind moet schoenen dragen om letsets aan de voeten tijdens het gebruik te voorkomen.

! FIGYELMEZTETÉSEK!

- Soha ne hagyja felülyetlenül a gyermekét, ha a gyermekfellepőn tartózkodik.
- Mindig fogja tartsa a gyermek sportkocsit, ha gyermekre használja a gyermekfellepőt, hogy azt egyszerűbben tartsa.
- Vegye le a gyermekét a gyermekfellepőről, ha a gyermek sportkocsival járdászegélty vagy más hasonló tárgyat kereszeti.

A HASZNÁLAT ELŐTTI ÖVINTÉZKEDÉSEK

- A gyermekfellepőt egy gyerekhez tervezettük. Azon a gyermek kizárolg álló pozícióban tartózkodhat.
- A gyermekfellepőt tilos 20 kg-nál nehezebb gyerekekhez használni.
- Legyen nagyon óvatos, ha a gyermekfellepőt egyenletesen vagy rögtön felidélezni szeretné.
- Gyermeke viseljen cipőt, hogy óvja a lábat a használat során.

! HOIATUS!

- Ärge jätke last kunagi üksinda astmelaule.
- Hoidake alati vankrit kinni, kui laps on astmelaue peal, et see ei läheks tasakaalust välja.
- Võtke laps astmelaualt ära, kui te lähetate vankriga üle kõnniteeääre või sarnaste taskustega.

OHUTU KASUTUSE ETTEVAATUSABINÖUD

- Astmelaud on mõeldud ainult ühele lapsele püsti seistes kasutamiseks.
- Astmelauda ei tohi kunagi kasutada lapsed, kes on raskemad kui 20kg.
- Oige väga ettevaatlikud, kui te sõidate astmelauga konarlikul või ebatasasel pinnal. Teie laps peab astmelaual olles kasutama jalānöösid, et vältida vigastusi.

! اخطار!

- هر کفرنده خود را بر روی کبد بورد کالسکه تنها نگارید.
- گامات که فرزندان از کبد بورد استفاده می کنند کالسکه را نگه دارید تا از عدم تعامل آن جلوگیری کنید.
- همگام عبور کالسکه از روی جوول خوبیان و مواعظ مشابه، کردن خود را روی کبد بورد قرار نماید.

ادعاءات احتمالی برای استفاده:
• کید بورد برای استفاده یک کونک و تنها در حالت استفاده تعیین شده است.
• کید بورد برای ایجاد کوکن و زدن بالاتر از 20 کیلوگرم (44 پوند) مورد استفاده قرار نماید.
• همگام استفاده از کید بورد بر روی سطوح سخت و نامنظم بسیار مراقب باشید.
• به نظری جلوگیری از آسیب به پاهای کوکن جنین استفاده از کید بورد، کونک پاید کشش به پا داشته باشد.

安全使用注意事项
• 拖板仅限一个儿童站立。
• 拖板仅限于20KG以内的儿童使用。
• 使用时如出现表面粗糙或不规则，应更换。
• 若您的孩童使用儿童踏板时，应穿穿鞋子以避免他们的脚受伤。

! УВАГА!
• Ніколи не залишайте дитину без нагляду.
• Мицно приміртві візок, коли дитина знаходиться на дитячій дощці, щоб уникнути її падіння.
• Зняти дитину з дитячої дошки, коли візок єде по ямам та іншим нерівностям.

! WARUNG!

- Lassen Sie Ihr Kind nie allein auf dem Kid Board.
- Um Ungleichgewicht zu vermeiden, halten Sie den Kinderwagen immer fest, wenn Ihr Kind das Kid Board benutzt.
- Nehmen Sie Ihr Kind immer von dem Board, wenn der Kinderwagen über Bordsteinkanten oder ähnliche Hindernisse geschoben wird.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE SICHERE VERWENDUNG

- Das Kid Board ist für ein Kind und nur in stehender Haltung gedacht.
- Das Kid Board sollte nicht von Kindern verwendet werden, die schwerer als 20kg (44 lbs) sind.
- Extreme Vorsicht ist bei der Benutzung des Kid Boards auf rauen oder unregelmäßigen Oberflächen geboten.
- Um Verletzungen Ihrer Füße zu vermeiden, sollte Ihr Kind bei der Benutzung immer Schuhe tragen.

! WAARSCHUWINGEN!

- Laat uw kind nooit alleen op het Kid Board.
- Hou de kinderwagen altijd vast als uw kind het Kid Board gebruikt, om onbalans te vermijden.
- Haal uw kind van het board als u de kinderwagen over de rand van een trottoir of gelijkvloerse hindernissen duwt.

VOORZORGEN VOOR EEN VEILIG GEBRUIK

- Het Kid Board is bedoeld voor één kind, enkel rechtop staand.
- Het Kid Board mag nooit gebruikt worden door kinderen van zwaarder dan 20kg.
- Wees uiterst voorzichtig bij gebruik van het Kid Board op een ruwe of onregelmatige ondergrond.
- Uw kind moet schoenen dragen om letsets aan de voeten tijdens het gebruik te voorkomen.

! FIGYELMEZTETÉSEK!

- Soha ne hagyja felülyetlenül a gyermekét, ha a gyermekfellepőn tartózkodik.
- Mindig fogja tartsa a gyermek sportkocsit, ha gyermekre használja a gyermekfellepőt, hogy azt egyszerűbben tartsa.
- Vegye le a gyermekét a gyermekfellepőről, ha a gyermek sportkocsival járdászegélty vagy más hasonló tárgyat kereszeti.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR EN SÄKER ANVÄNDNING

- A gyermekfellepőt egy gyerekhez tervezettük. Azon a gyermek kizárolg alla pozícióban tartózkodhat.
- A gyermekfellepőt tilos 20 kg-nál nehezebb gyerekekhez használni.
- Legyen nagyon óvatos, ha a gyermekfellepőt egyenletesen vagy rögtön felidélezni szeretné.
- Gyermeke viseljen cipőt, hogy óvja a lábat a használat során.

FORHOLDSREGLER FOR TRYGG BRUK

- Barnebrettet er tiltenkt for et barn og kun i stående posisjon.
- Kid Board bør aldri anvendes av barn som væger mer än 20 kg (44 lbs).
- Extrem forsiktighet bør vitnes når Kid Board anvendes på grøve eller uregelbundne overflater.
- Barnet ditt bør bruke sko for å unngå å skade beina sine under bruk.

! BRIDINÄJUMS!

- Nekad neatstatjet bērnu vienu, atrodamies uz bērnu kāpslā Kad bērns izmanto kāpslu, vienmēr pieturiet rātus, lai nodrošinātu stabilitāti.
- Bērnam jāņokāj no kāpsla, kad ar ratiem uzbraucat uz ceļa apmalē vai pārbraucat citus šķēršļus.

NORĀDĪJUMI DROŠAI IZMANTOŠANAI

- Bērnu kāpslis ir paredzēts vienlaikus lietošanai vienam bērnam, tam stāvt kājās.
- Astmalauda nelikst izmantot bērni ar svaru lielāku par 20kg (44 lbs).
- Pievērsiet pastiprinātu uzmanību un apkopi, ja bērnu kāpsli izmantot ja paupījām un nelielzām virsmām.
- Lai izvairītos no traumām, lietošanas laikā Jūsu bērnam ir jābūt uzvilktais pāri apaviem.

! اخطار!

- 永不不要让儿童独自站在拖板上。
- 当儿童使用儿童踏板时,请务必看管好您的孩子和推车。
- 如果推车存在推行限制或障碍,请确保推车能推行人行道或是类似台阶,请让小孩从儿童踏板上下下来,以避免危险。
- 务必让儿童离开拖板。

安全使用注意事项

- 拖板仅限一个儿童站立。
- 拖板仅限于20KG以内儿童使用。
- 使用时如出现表面粗糙或不规则,应更换。
- 若您的孩童使用儿童踏板时,应穿穿鞋子以避免他们的脚受伤。

! УВАГА!

- Ніколи не залишайте дитину без нагляду.
- Міцно приміртві візок, коли дитина знаходиться на дитячій дощці, щоб уникнути її падіння.
- Зняти дитину з дитячої дошки, коли візок єде по ямам та іншим нерівностям.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Дитяча дошка призначена тільки для однієї дитини та тільки у стоячому положенні.
- Дитяча дошка не повинна використовуватись дітьми ваге 20 кг.
- Особливо уважно використовуйте дитячу дошку під час переміщення по нерівних поверхнях.
- Дитина повинна бути взута у чоботи, щоб уникнути травмування.

! AVERTISSEMENTS!

- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance sur la planche à roulettes.
- Tenez toujours la poussette lorsque votre enfant utilise la planche à roulettes, afin d'éviter tout déséquilibre.
- Faites descendre votre enfant de la planche à roulettes lorsque vous franchissez des trottoirs ou des obstacles similaires.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Das Kid Board ist für ein Kind und nur in stehender Haltung gedacht.
- Das Kid Board sollte nicht von Kindern verwendet werden, die schwerer als 20kg (44 lbs) sind.
- Extreme Vorsicht ist bei der Benutzung des Kid Boards auf rauen oder unregelmäßigen Oberflächen geboten.
- Um Verletzungen Ihrer Füße zu vermeiden, sollte Ihr Kind bei der Benutzung immer Schuhe tragen.

! VAROVÁNÍ!

- Nikdy ne zostavujte děcka na dostawce Kid Board bez nadzoru.
- Když děcko stojí na dostavce Kid Board, trzymaj wózek, aby děcko ne straciło rovnováhu.
- Dějte si pozor, aby děcko nešlo podobně překážky.

POKYNY PRO BEZPEČNÝ POUŽÍVÁNÍ

- Dostavka Kid Board je určena pro jedno dítě a iba v stojící poloze.
- Děcko korzystající z dostavky Kid Board nie powinno ważyć więcej niż 20 kg.
- Při průjezdu dětským stádlem je nutné používat dětské stoličky.
- Dítě by mělo mit při používání stádka nazuté boty, aby se neporazilo.

VAROVANÍ!

- Svoje dieta nikdy ne pušťajte samého na Kid Boardu.
- Ko bo otrok uporabljal Kid Board, obvezno držite voziček, da ga ne izgubil ravnotežu.
- Pri prehodu čez robnike ali druge ovire vzemite otroka s Kid Boarda.

AVARSLER!

- La aldrig ditt barn anvende Kid Boardet på egen hånd.
- Hold altid fat i klappvognen, når dit barn anvender Kid Boardet for at undgå ubalance.
- Tag dit barn ned af bordet, når klappvognen skubbes over kanter eller lignende hindringer.

VAROITUKSET!

- La aldi barnet ditt være alene på barnebrettet.
- Hold altid trillevognen når barnet ditt bruker barnebrettet for å unngå at det mistar balansen.
- Ta lapsi laudalta kun ratata työntetään jalkakäytävän reunan tai vastaavien esteiden yli.

TURVALLINEN KÄYTÖTÖ

- Seisoimalauta on tarkoitettu yhdelle lapselle kerrallaan, vain seisoima-asennossa.
- Seisoimalauta ei ole tarkoitettu yli 20-kiloisten lasten käyttöön.
- Barnebrettet bør aldri brukes av barn som er tyngre enn 20 kg (44 lbs).
- Der skal udvides forstigighed, når Kid Boardet anvendes på ulige overflader.
- Det barn skal have øje for at undgå tilskadekomst af fædreunder under brugen.

! ISPĒJIMĀ!

- Niekumēt nepalikite vaiko vieno ant Kid Board platformos.
- Kid Board platformos visumot laikyti vežimēli.
- Nukelkite vaiku nuo platformos, kai vāzījot pāri bordūrus ir pānašus paviršus.

SAUGAUS NAUDOTOJIMO ISPĒJIMAI

- Kid Board platforma skirta naudoti vienam vaikui, stovinaje pozicijo.
- Kid Board platformos nenaudotie sunkesniam nei 20kg (44 lbs) vaikui.
- Ypatiņi atsargu priņķiņu uzmanību un apkopi, ja bērnu kāpsli izmantot ja paupījām un nelielzām virsmām.
- Lai izvairītos no traumām, lietošanas laikā laižuviem pāri nelielzām virsmām. Vaikus turi devēti batus, taip ievengs galīmu sužēidumus.

! ВНИМАНИЕ!

- Никогда не оставляйте вашего ребенка одного на ступеньке.
- Всегда придерживайтесь конуса, когда ваш ребенок использует ее, чтобы избежать перевеса.
- Уберите ребенка со ступенек, когда колеса поднимается по бордюрам и пожожим препятствиям.

GÜVENLİ KULLANIM İÇİN UYARILAR

- Cocuk Paneli yalnızca çocukların kullanımı içindir ve ayakta durmak için kullanılır.
- Cocuk Panelini 20 kg'dan (44 lbs) ağır çocukların için asla kullanmayın. Cocuk Panelini en fazla 20kg (44 ftun) ağırlığından emin olunmalıdır.
- Stupenek никогда не должна использоваться ребенком весом более 20kg (44 фута).
- Следует проявлять особую осторожность при использовании ступенек на неровных поверхностях.

MYERY PREDROSTORJENOSTI PRI ISPOLZOVANIYI

- Супенек предназначена только для одного ребенка и только в положении стоя.
- Супенек никогда

